



Service und Haushaltapparate AG

Dorfstrasse 8
9472 Grabs

Telefon 081 771 31 13
Telefax 081 771 31 11
Nafel 079 438 22 14
info@feurer-ag.ch
www.feurer-ag.ch

Tipps zur Pflege der Waschmaschine:

Die Waschmaschine ist regelmässig von Flusen und anderen Rückständen zu reinigen. Die Gummimanschette, den Faltenbalg und die Einspülshublade sollte man möglichst immer trockenwischen.

Wird ausschliesslich bei niedrigen Temperaturen gewaschen und werden vorwiegend flüssige oder bleichmittelfreie Waschmittel verwendet, so können durchaus Geruchsprobleme in der Waschmaschine und bei den Textilien auftreten. Vermeiden kann man diese, indem man regelmässig (mindestens zweimal pro Monat) ein bleichmittelhaltiges Universalwaschmittel bei 60 °C einsetzt und grundsätzlich auf die ausreichende Dosierung der Waschmittel achtet (nach Verschmutzungsgrad, Wasserhärte und Belademenge). Auch empfiehlt sich einmal pro Monat einen Waschgang mit einer Temperatur höher 60°C zu machen. Am besten eine Kochwäsche.

Während des Waschvorganges mit einem bleichmittelhaltigen Universalwaschmittel entstehen aus dem enthaltenen Bleichmittel und dem Bleichaktivator bereits bei mittleren Temperaturen organische Persäuren. Persäuren bleichen Verfleckungen von Rotwein, Kaffee oder Tee und beseitigen auch unangenehme Gerüche. Ein solcher „Wartungswaschgang“ kann mit oder ohne Wäsche durchgeführt werden.

Geruchsprobleme und sogar die Bildung von Schimmel werden gefördert, wenn die Maschine bei Nichtbenutzung geschlossen wird. Nach dem Waschen lässt man die Einspülkammer und die Tür daher stets geöffnet, so dass der Maschineninnenraum gut belüftet wird und geruchsfrei bleibt.